

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЦИФРОВОГО ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

серии

**BestDVR- Light-AM/Pro-AM** 

www.bestdvr.ru

## Оглавление

Введение	4
1 ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ	4
1.1 Общие сведения о продукции	4
1.2 Функции видеорегистратора	4
2. ПОДГОТОВКА	5
2.1 Проверка целостности и комплектности поставки	5
2.2 Установка жесткого диска	6
2.3 Передняя панель	7
2.4 Задняя панель	7
2.5. Выход звукового сигнала	7
3. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ	8
3.1 Включение	8
3.2 Выключение	8
3.3 Вход в систему	8
3.4 Предварительный просмотр	9
3.5 Контекстное меню рабочего стола	9
3.5.1 Контекстное меню - главное меню	10
3.5.2 Контекстное меню – руководство	10
3.5.3 Контекстное меню – Настройки записи	13
3.5.4 Контекстное меню - Воспроизвести (Просмотр записей)	13
3.5.5 Контекстное меню – PTZ	16
3.5.6 Контекстное меню – Коакс. Управление	17
3.5.7 Контекстное меню – Тревожные выходы и Вых. тревога	17
3.5.8 Контекстное меню – Настройки цветности	18
3.5.9 Контекстное меню – Экран (Настройка вывода изображения)	18
3.5.10 Контекстное меню - Выход	18
4 ГЛАВНОЕ МЕНЮ	19
4.1. Навигация в главном меню	19
4.2 Запись	23
4.2.1 Настройка записи	23
4.2.3 Воспроизведение	23
4.2.4 Резервное копирование (Архивация)	23
4.3 Тревога	24
4.3.1 Детектор движения	24
4.3.2 Закрытие камеры	25

4.3.3 Потеря видеосигнала	26
4.3.4 Вход	26
4.3.5 Вых. Тревога	26
4.3.6 Лог ошибок	27
4.4 Настройка	27
4.4.1 Общие параметры	27
4.4.2 Компрессия	28
4.4.3 Сеть	29
4.4.4 Сетевые службы	29
4.4.5 Дисплей	33
4.4.6 PTZ	34
4.4.7 RS-232	34
4.4.8 Тур	34
4.4.9 CPU	35
4.5 Управление	35
4.5.1 HDD (Управление жестким диском)	35
4.5.2 Учетная запись	36
4.5.3 Пользователи online	36
4.5.4 Авто	37
4.5.5 Сброс (Возврат к заводским настройкам)	
4.5.6 Обновление	37
4.5.7 Информация об устройстве	
4.6 Сведения	
4.6.1 Данные о HDD (информация о состоянии жесткого диска)	
4.6.2 Бод (Скорость передачи данных)	
4.6.3 Журнал	
4.6.4 Версия	
5. ТЕХНОЛОГИЯ «ОБЛАЧНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ»	40
6 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО СЕТИ	43
6.1 Прямое подключение через браузер	43
6.2 Подключение через CMS	43
7 ПОДДЕРЖКА	44
7.1 Часто задаваемые вопросы	44
7.2 Обслуживание	46
7.3 Приложения	47

Приложение 1. Управление мышью	47
Приложение 2. Технические характеристики	48
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	50
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	50
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛЛОН	51

## Введение

#### Внимание:

Не кладите тяжелые предметы на устройство.

Не допускайте проникновения твердых или жидких веществ внутрь устройства.

Периодически очищайте кистью пыль на печатной плате, разъемах, и в вентиляционном отверстии. Перед очисткой устройства выключите питание и отключите силовой кабель.

Не проводите своими силами разборку, ремонт оборудования или замену деталей.

#### Условия эксплуатации:

Используйте настоящее устройство при температуре от 0С° до +40С°. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство. Не эксплуатируйте устройство вблизи источников тепла.

Не эксплуатируйте устройство во влажной среде. Не эксплуатируйте устройство в условиях запыления и задымления.

Избегайте падения и ударов устройства. Располагайте видеорегистратор горизонтально. Используйте устройство в помещении с хорошей вентиляцией.

Не допускайте засорение вентиляционных отверстия устройства.

Допускается использовать устройство только в пределах номинального напряжения питания.

## 1 ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

### 1.1 Общие сведения о продукции

Видеорегистратор BestDVR является отличным продуктом для цифрового видеонаблюдения. В нем применена операционная система LINUX, технология сжатия видео H.264 и сжатия аудио G.711A, и другие функции. Передача данных через сеть Интернет производится по протоколу TCP/IP. Видеорегистратор отличают высокое качество видеозаписи и поддержка видеокамер стандарта AHD (до 720р для BestDVR- Light-AM и до 1080р для BestDVR- Pro-AM) а так же способность передавать видео по сети даже по «узким» каналам связи. Устройство может работать как самостоятельно, так и в составе мощной системы мониторинга безопасности, сочетаясь с профессиональным программным обеспечением различных платформ сетевого видеонаблюдения. Это оборудование может использоваться как для безопасности дома или дачи, так и в системах безопасности разных областей, таких как торговля, офисы, банки, энергетика, транспорт, бизнес-центры, фабрики, склады, объекты водного хозяйства и многих других.

## 1.2 Функции видеорегистратора

Мониторинг по каналам в режиме реального времени в высоком разрешении с частотой смены кадров 25к/сек. Для оптимизации управления жестким диском применяется режим Standby для нерабочего диска, что сокращает потребление энергии и выделение тепла. 1. Для сохранения данных применяется специальное форматирование, которое не позволит подделать данные.

2. Самостоятельный кодек в реальном времени проводит сжатие сигнала каждого канала видео и аудио, сохраняя при этом стабильность аудио и видеосигналов и их синхронизацию.

3. Видеорегистратор позволяет проводить резервное копирование либо на внутренний жесткий диск SATA, либо через порт USB на внешний флэш-накопитель или мобильный жесткий диск.

4. Видеорегистратор позволяет резервировать файлы архива как через USB, так и через локальную сеть, или сеть Интернет.

5. Видеорегистратор не только делает запись видео в реальном времени, но и делает это раздельно по каждому каналу. Он осуществляет поиск видеофайлов по нескольким параметрам, позволяет вести наблюдение, просмотр архивов и копирование архивных записей через сеть.

6、 Для более детального просмотра можно выбрать любую зону изображения и увеличить ее.

7. Видеорегистратор (в зависимости от модели) может иметь аудиоканалы, тревожные входы, выходы, порты RS-485 для управления поворотными камерами поддержку мульти-экранного воспроизведения, встроенный детектор движения (см. спецификацию Вашей модели).

## 2. ПОДГОТОВКА

#### 2.1 Проверка целостности и комплектности поставки

Перед началом использования DVR проверьте целостность и комплектность поставки. Проверьте упаковку на наличие видимых повреждений и нарушений. Откройте коробку, снимите все защитные вставки. Проверьте корпус DVR на видимые повреждения. Снимите крышку корпуса и проверьте подключения кабелей к передней панели, кабель питания и подключение кабеля питания вентилятора к главной плате.

Проверьте соответствие номера модели устройства. Наклейка на нижней поверхности содержит важную техническую информацию об устройстве. При обращении в службу технической поддержки необходимо сообщить номер модели и серийный номер, которые находятся на нижней панели устройства.

## 2.2 Установка жесткого диска

При первом использовании установите в устройство жесткий диск. (поддерживаются 3.5" SATA диски емкостью до 6Tb, рекомендуем использовать специализированные диски, предназначенные для систем видеонаблюдения, например Western Digital (WD) серии Purple или Seagate серии Surveillance HDD



1.Снимите крепления

2.Снимите крышку

3.Подсоедините SATA кабель



4. Подсоедините кабель питания

5. Зафиксируйте HDD и закройте корпус

## 2.3 Передняя панель

Передние панели могут содержать следующие элементы:

- 1 индикатор питания
- 2 Индикатор записи
- 3 Индикатор тревоги
- 4 Кнопка «Выход»
- 5 Кнопка «Меню»
- 6 Кнопки направления и ОК

### 2.4 Задняя панель

(на примере условной 4-х канальной модели)



- (1) Интерфейс питания (включение осуществляется при подаче питания)
- (2) USB-интерфейсы для подключения «мышки» и USB- накопителей
- (3) Интерфейс HDMI (HD-Port)
- (4) RCA Интерфейсы входа/выхода аудио (количество в разных моделях может различаться)
- (5) ВNC Интерфейсы входа видео (количество в разных моделях может различаться)
- (6) VGA-интерфейс
- (7) Сетевой интерфейс
- (8) Тревожные входы/выходы (на фото не представлены)
- (9) Порт RS485 для управления РТZ-камерами (на фото не представлен)
- (10) Порт RS-232 для подключения внешних устройств (на фото не представлен)

#### Описание задних панелей Ваших моделей см. на <u>www.bestdvr.ru</u>

Устройство оснащено RCA разъемами для передачи звука.

Звуковой сигнал должен быть устойчивым и защищен от электромагнитных помех, все соединения и подключения должны быть надежно изолированы. Особое внимание следует уделить защите линий передачи сигнала от воздействия высокого напряжения.

### 2.5. Выход звукового сигнала

Стандартный аудио-сигнал DVR превышает 200mv 1KΩ (BNC), что позволяет подключать наушник с низким импедансом, аудиоколонки или другие выходы звукового оборудования через усилитель мощности. В отсутствии изоляции аудиоколонок или микрофона может произойти искажение звука.

## 3. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Примечание: Неактивная серая кнопка в меню сообщает о недоступности использования функции.

### 3.1 Включение

Подключите источник питания к сети. Свет индикатора источника питания означает включение устройства видеозаписи. После включения издается прерывистый звуковой сигнал. По умолчанию выход видео осуществляется в многооконном режиме. Функция видеозаписи по времени запустится автоматически. Загорится индикатор видео для соответствующего канала, что свидетельствует о нормальном режиме работы DVR.

Примечание:

1. Убедитесь в том, что входное напряжение соответствует параметрам разъема питания DVR. 2. Требование к электроснабжению: 220B±10% /50Гц.

Рекомендуется использовать ИБП для обеспечения беспрерывного питания с допустимыми значениями.

### 3.2 Выключение

DVR может быть выключен программным или аппаратным способом. Войдите в главное меню и выполните команду [выход] в подменю [выход], либо используйте выключатель на источнике питания. Дополнительно:

1、Возобновление работы после отказа в системе электропитания.

При некорректном выключении DVR происходит автоматическое резервное восстановления с последней точки сохранения после повторного пуска.

2、Замена жесткого диска.

Блок питания необходимо отключить от регистратора перед заменой жесткого диска.

3、Замена батареи материнской платы

Перед заменой батареи на плате регистратора, сохраните аппаратные настройки и отключите электропитание на задней панели.

В DVR используется батарея таблеточного типа. Регулярно проверяйте системное время.

Батарею необходимо заменить, если происходит сбой параметров времени. Рекомендуется ежегодно заменять старую батарею новой такого же типа.

**Примечание:** Во избежание потери аппаратных настроек, перед заменой батареи необходимо произвести предварительное сохранение.

#### 3.3 Вход в систему

Для получения доступа к функциям и персональным настройкам DVR, при запуске необходимо ввести логин и пароль. Возможны три типа пользователя: администратор, гость и пользователь по умолчанию. Для входа в систему используется следующие имена: admin, guest и default. Эти имена не требуют ввода пароля. Admin - пользователь с максимально широкими полномочиями для доступа, имена guest и default используются для просмотра системы и видео. Для пользователей admin и guest возможна смена пароля, но их функции и полномочия блокированы; для пользователя default смена пароля невозможна, но существует настройка функций допуска.

Защита пароля: При трехкратном введении неверного пароля срабатывает сигнал тревоги. При

пятикратном неправильном введении пароля учетная запись будет блокирована (Учетная запись автоматически разблокируется через пол часа или при повторной загрузке системы).

Для обеспечения безопасности рекомендуется сменить пароль после первого входа в систему.

вход в систе	IMY 🛛 🔀
Пользователь	admin 💌
Пароль	
Войти	
ОК	Отмена

## 3.4 Предварительный просмотр

При помощи щелчка левой кнопки мыши (или с помощью колеса мыши) происходит переключение между окнами.

Системная дата и время показаны в правом верхнем углу экрана. Названия каналов – в каждом окне камеры. Статусы наблюдения и сигнализации демонстрируются в каждом окне.

1		запись	3	?	Потеря видео
2	<b>N</b> <sup>n</sup>	Обнаружение движения	4	₽	Блокировки камеры

таблица 3.1 обозначения в режиме предварительного просмотра

### 3.5 Контекстное меню рабочего стола

В режиме предварительного просмотра нажмите правую кнопку мыши, чтобы вызвать контекстное меню. Меню включает: главное меню, руководство, настройки записи, воспроизведение, управление РТZ, управление камерой по видеокабелю, трев. Входы/выходы настройка цветности, настройки экрана, выход из системы, режимы просмотра 1/4/9/16 окон.

🖽 Главное меню	
Руководство	
통 Настройки записи	
🍜 Воспроизвести	
🕏 PTZ	
ኞ коакс. управление	
🔷 Тревожные выходы	
🗏 Вых. Тревога	
🏭 Настройки цветности	
🗏 Экран	
💿 Выход	
∎Вид 1	►
🖽 Вид 4	►
🖽 Вид 8	
⊞ Вид 9	

Контекстное меню может незначительно отличаться в разных моделях.

#### 3.5.1 Контекстное меню - главное меню

При входе в систему главное меню выглядит следующим образом.

📼 Главное меню		×
апись	<b>Д</b> Тревога	<b>ф</b> Настройка
<b>та</b> Управление	Сведения	<mark>⊘</mark> Выход
Настройка систе	ЭМЫ	Отмена

#### 3.5.2 Контекстное меню – руководство

Выбрав в контекстном меню пункт Руководство вы попадете в настройки времени, где сможете задать дату, время, часовой пояс, ЛВ (переход на летнее время) и выбрать язык интерфейса.

Время - Язык к	онфигурации 🛛 🛛
часовой пояс Системное время Формат даты Разделитель даты Формат времени	[UTC+03:00]Багдад,Кувейт,М▼ 2015.07.23 14:09:58 ГГГГ ММ Д/▼ ▼ 24-часовой ▼
ЛВ Включить О День недели Ф Старт: Конец: Язык	□ Дата <sup>1</sup> 2015.05.01 01:01 <sup>1</sup> 2015.10.01 01:01
Язык	РУССКИЙ • Назад Далее Отмена

Далее последует меню сетевых настроек (обратитесь к вашему системному администратору для внесения необходимых настроек).

И меню для быстрой установки приложений на ваш смартфон с iOS или Android. Отсканируйте вашим смартфоном соответствующий QR – код



Перейдя по ссылке, установите приложение XMEye (этот бесплатный сервис для «облачного» доступа со смартфона является независимым и BestDVR лишь рекомендует его использование, но не отвечает за его стабильность и работоспособность).



Установив приложение XMeye вы можете войти через Local Login – если вы не зарегистрированы на сервисе <u>http://xmeye.net</u> или, если вы уже зарегистрированы на данном сервисе используйте ваши данные для Cloud Login (см инструкции в разделе Технология «облачного» видеонаблюдения).

Далее в Списке устройств (Device List) нажмите + - добавление нового устройства и кнопкой справа от SerialNum запустите сканер QR – кода и отсканируйте QR-код на экране:



Username (пользователь) по умолчанию оставьте admin Password (пароль) - по умолчанию пуст.

Затем запустите поиск (знак лупы), и если регистратор подключен к сети Интернет, вы получите доступ к нему с вашего смартфона.

Для дальнейшего ознакомления с работой приложения воспользуйтесь встроенным в него меню HELP



#### 3.5.3 Контекстное меню - Настройки записи

Для начала быстрой записи вручную находясь в режиме трансляции правой кнопкой мыши вызовите контекстное меню и выберите «Настройки записи» В данном меню вы можете вручную запустить постоянную запись - «Ручная» Остановить запись – «Стоп»

Или активировать запись по расписанию. (расписание предварительно должно быть настроено).

Это можно сделать индивидуально по любым каналам или сразу по всем.

#### 3.5.4 Контекстное меню - Воспроизвести (Просмотр записей)

Просмотр видео с жесткого диска возможен двумя способами. □ С помощью контекстного меню на рабочем столе. «Воспроизвести»

□ С помощью команды Главное меню -> Запись -> Воспроизвести





Рисунок 3.5.4-1 Поиск видеозаписей

1 – Управление воспроизведением; 2 – Строка времени; 3 – Типы записей (будут высвечиваться на строке времени (зеленый цвет – постоянная запись по расписанию, красный цвет - по тревоге, желтый цвет - по команде)); 4 – Выбор разбивки строки времени; 5 – Показ списка записей в выбранную дату; 6 – Поиск записей в выбранную дату по выбранным каналам; 7 – Выбор каналов для поиска записей; 8 – Календарь (подсвеченная дата означает, что в этот день велась видеозапись); 9 – Тип устройства на котором осуществляется поиск и воспроизведение («Чтен/Зап» = внутренний SATA HDD или внешний «Уст-во архив» = USB-HDD/флешка).

		12	00:00:00
			23: 59: 59
			ВреНачала Тип
			■ 11:22:57 H
			□ 12:01:37 H □ 13:00:00 H
			□ 13:13:56 H
		11—	□ 14:00:00 H
			□ 15:00:00 H
			□ 17:00:00 H
			□ 18:00:00 H
			□ 19:00:00 H
			□ 19:36:52 H
			Начала
		10	15.07.27 11:22:57
		T0—	Окончания 15 07 27 11:54:02
			Размер (Кб)
			599184
0 1 2 3 4 5 6	7 8 9 10 11 12 13	3 14 15 16 17 18 19	20 21 22 23 24
2			
4			
🗌 Синхронный 🗸 🗸	Все 😾 Посто. 🗾 трев. 😾 Ручная		🔍 24hr 🔍 2hr 🔍 1hr 🔍 30mi

Рисунок 3.5.4-2 Просмотр видеозаписей

10 - Информация о файле; 11 - Выбор файлов; 12 – временной промежуток поиска

Для поиска и воспроизведения видео:

- 1. Выберите каналы (7), по которым хотите осуществлять поиск 1 4.
- 2. В календаре выберите интересующую дату (записи есть в подсвеченные даты)
- 3. Нажмите (5)
- N
- 4. Появится список (11) всех записей, сделанных в выбранную дату.
- 5. Из списка (11) можно запускать интересующие файлы на воспроизведение двойным щелчком.
- 6. Если вы хотите, чтобы воспроизведение шло синхронно по всем каналам предварительно поставьте галочку в поле «Синхронный» в левом нижнем углу экрана.
- 7. Либо для запуска воспроизведения щелкните по строке времени (2)
- 8. При воспроизведении открыть любую камеру в полный экран (и свернуть обратно) можно двойным щелчком левой кнопкой мыши.

#### Во время просмотра записи вы можете увеличить любой фрагмент видео. Для этого зажмите левую кнопку мыши и выделите интересующую область. Возврат – двойной щелчок левой кнопкой мыши.

#### Управление воспроизведением

кнопка	функция	кнопка	функция
0,0	Пуск/пауза	0	Воспроизведение назад
	замедление		ускорение
L	Последний кадр	I	Следующий кадр
K	назад		далее
0	повтор		на весь экран
0	Стоп		

#### Архивирование:

Если выделить интересующие файлы (поставить галочку в поле (11) слева от них), внизу в поле (10) появится меню копирования.

Подключите USB – «Флешку» к USB порту регистратора, нажмите на значок диска в этом меню.

Вы попадете в меню Архивация, в котором увидите информацию о вашей «флешке»

1 🔲 Имя (Тип) Объем	С Обнар.
1 I sdb1(USB DISK) 7.65 GB/7.66 GB	С Архив Прожиг Стирание Стоп
	Отмена

**Обнар**. – обнаружение подключенных к регистратору устройств, пригодных для архивации (USB – дисков, флешек)

Стирание – форматирование подключенного устройства (В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВСЕ ДАННЫЕ НА НЕМ БУДУТ СТЕРТЫ) используйте, только если данные на флешке вам не нужны.



Архив – переход в меню архивирования записей.

Тип Все У Цтен /Зап У	
Канал 1 Начала 2015.08.12 00:00:00 Окончания 2015.08.12 17:08:32 2 Канал Дата Начала Окончания Тип Д 1 201 2015-07-27 17:00:00 18:00:00 H 2 01 2015-07-27 18:00:00 19:00:00 H	гить вить Длина 1.09 GB 1.09 GB
Требуемое/Доступное простр:2.19 GB/7.65 GB Резервное формата H264 Старт H264	Отмена

В этом меню можно выбрать тип архивируемых записей, каналы, время начала и окончания, а так же формат в котором записи будут заархивированы: h.264 или AVI

(для просмотра скопированных записей на компьютерах, рекомендуем выбрать AVI, для просмотра на регистраторе – H.264)

Чтобы посмотреть на регистраторе записи скопированные на «флешку» сразу после входа в меню архивации выберите в правом верхнем углу «Уст-во архив.» вместо «Чтен./Зап.»

#### 3.5.5 Контекстное меню – РТΖ

В данном меню можно управлять поворотными (PTZ) камерами, подключенными к регистратору через порт RS-485 (при его наличии).



Функции камеры РТZ: контроль направления, зум, фокус, регулировка диафрагмы, патрулирование между двумя точками, контрольное патрулирование, периферийное сканирование, вспомогательный выключатель, выключатель света, уровень вращения и т. д.

#### Примечание

1. А(В) линия декодера подключается к А(В) линии DVR.

2. Для настройки параметров РТZ, выполните переход [главное меню] >[конфигурация системы] >[установка РТZ].

3. Функции РТZ выполняются с помощью протоколов РТZ.

Камера: Выберите камеру

Скорость: Установка скорости вращения камер PTZ.

Зум: Воспользуйтесь кнопками / для определения кратности зума.

Фокус: Воспользуйтесь кнопками / , для настройки фокуса камеры .

Диафрагма: Воспользуйтесь кнопками / для настройки диафрагмы камеры.

Контроль направления: Контроль вращения камер РТZ. Поддерживается 8 вариантов направления вращения камер (4 из них доступны на лицевой панели управления).

Скоростной РТZ: Полноэкранный вывод изображения. Отрегулируйте вращение камеры РТZ при помощи левой кнопки мыши, затем настройте кратность зума камеры повторно нажав левую кнопку

Специальные функции

Предварительная установка параметров

Выберите необходимые предварительно установленные параметры, затем откройте соответствующую вкладку. Камера PTZ автоматически перейдет в режим с предварительно установленными параметрами. 1) Настройка параметров:

Выберите необходимые предварительно установленные параметры, затем выполните следующие шаги:

Шаг 1: Нажмите по кнопке выбора направления.

Шаг 2: Создайте имя предустановок.

Шаг 3: Повторите шаги 1 и 2, создав дополнительные предустановки.

Удаление предварительных настроек: Введите номер предустановки, затем нажмите на кнопку Использование предустановок

Введите номер предварительных установок. Камера РТZ перейдет в режим сохраненных настроек. 2、Перемещение между предустановленными точками

Несколько фиксированных точек с предварительно установленными параметрами формируют линии перемещений между этими точками. Камера РТZ будет плавно перемещаться, переключаясь с одной токи на другую.

1) Перемещение между фиксированными точками

Линии перемещений состоят из множества фиксированных точек. Для создания такой линии выполните следующие шаги:

Шаг 1: С помощью клавиши направления переключите камеру РТZ в нужное место, затем нажмите «установить».

Шаг 2: Выберите вкладку "Слежение", пропишите в ячейках требуемые параметры, затем щелкните по кнопке "Установить". Так же есть возможность удалить ранее сохраненные установки. Шаг 3: Повторите шаг 1 и шаг 2 для всех точек на линии перемещения.

Удаление предварительных установок: Введите в пустую ячейку номер предварительно сохраненных установок, затем нажмите кнопку "Удалить предварительные настройки".

#### 3.5.6 Контекстное меню – Коакс. Управление

В данном меню можно управлять поворотными (PTZ) камерами, подключенными к регистратору по коаксиальному кабелю ( при условии что видеокамеры и Ваша модель регистратора поддерживают эту функцию).

#### 3.5.7 Контекстное меню - Тревожные выходы и Вых. тревога

Меню для управления тревожными входами/выходами

#### 3.5.8 Контекстное меню - Настройки цветности

Кроме того, из контекстного меню можно попасть в «Настройки цветности», Где можно индивидуально для каждого канала задать разные яркость, контраст, насыщенность, оттенок, усиление и резкость вывода изображения на экран. Настройки могут быть разными для двух временных промежутков в сутках.

### 3.5.9 Контекстное меню – Экран (Настройка вывода изображения)

Также из контекстного меню можно попасть в меню «Экран», в котором можно задать общие настройки вывода изображения, разрешение вывода и отрегулировать положение изображения в экране.

#### 3.5.10 Контекстное меню - Выход

Еще из контекстного меню можно перейти в меню Выход, в котором: Сменить пользователя – «Выход» Подготовить регистратор к отключению - «Стоп» (затем физически отключить питание) Перезапустить регистратор «Перезапуск»

Последние пункты контекстного меню «Вид 1/4/8/9/16» позволяют выбрать режим отображения камер на экране.







## 4 ГЛАВНОЕ МЕНЮ

## 4.1. Навигация в главном меню.

Главное меню	Подменю	Функции					
	Настр. Записи	Настройка продолжительности фрагментов, типа и расписания записи для всех каналов					
Запись	Воспроизвес ти	Поиск, просмотр и копирование записей					
	Архивация	Копирование записей на внешний носитель по USB					
	Детектор движения	Настройка видеодетектора движения: его чувствительности, области изображения в которой будет осуществляться детекция, и алгоритмов реакции на срабатывание детектора: старт записи, вывод изображения с выбранной камеры в полный экран, вывод сообщения на экран, реакция РТZ-камеры, тревожный сигнал, отправка данных на FTP, отправка E-Mail или запись в журнал					
Тревога	Закрытие камеры	Настроика закрытия камеры: чувствительности срабатывания и алгоритмов реакции: старт записи, вывод изображения с выбранной камеры в полный экран, реакция РТZ-камеры, вывод сообщения на экран, тревожный сигнал, отправка данных на FTP, отправка E-Mail или запись в журнал					
	Потеря сигнала	Настройка реакций на потерю сигнала: старт записи, вывод изображения с выбранной камеры в полный экран, вывод сообщения на экран, реакция РТZ-камеры, тревожный сигнал, отправка данных на FTP, отправка E-Mail или запись в журнал					
	Вход	Настройка типов подключенных датчиков, расписания работы, реакций на срабатывание тревожного входа: старт записи, вывод изображения с выбранной камеры в полный экран, вывод сообщения на экран, реакция РТZ-камеры, тревожный сигнал, отправка данных на FTP, отправка E-Mail или запись в журнал					
	Вых. Тревога	Управление тревожными выходами					

		Настройка реакций на такие системные ошибки как: отсутствие диска, ошибка диска, отсутствие места на диске, отключение сети,
	Лог ошибок	конфликт IP-адресов. На каждую из ошибок могут быть выбраны следующие реакции: сообщения на экран, тревожный сигнал, отправка E-Mail
	Общие	Выбор часового пояса, установка даты, времени, алгоритма работы HDD при его заполнении, языка, формата видео (Россия – PAL), имени устройства
Настройка	Компрессия	Настройка разрешения и скорости записи, уровня компрессии и потока видеосигнала, для каждого канала. Для серии Light-AM - AHD-M/720р -макс разрешение. Для серии Pro-AM - AHD-H/1080р -макс разрешение. Тип компрессии: <u>для максимального качества</u> – CBR (запись будет вестись с <u>постоянным потоком</u> , выбранным вами в графе Битрейт <u>для экономии дискового пространства</u> – рекомендуем тип компрессии VBR (запись будет вестись с <u>переменным потоком</u> достигая максимума только когда в кадре много движения. Достижимый максимум предварительно выбирается в графе Качество Данные настройки можно сделать для каждого канала индивидуально, или для всех сразу. В разделе «Внешний поток» можно настроить дополнительный поток для передачи по сети при «тонких» каналах связи.
		То, какой поток принимать (основной или дополнительный) выбирает «клиент»
	Сеть	Здесь настраиваются основные сетевые параметры, IP-адрес, маска подсети, DHCP и DNS и др. Для настройки рекомендуем обратиться к системному администратору или специалисту по сетевым технологиям
	Сетевые службы	РРРОЕ、NTP、Email、DNS Для настройки рекомендуем обратиться к системному администратору или специалисту по сетевым технологиям

		Настройка имен камер, отображения в окнах каналов служебной
		информации, прозрачности меню, разрешения экрана.
	Дисплей	В пункте «Регион» можно задать зоны приватности – прямоугольные области, которые камера не будет видеть и которые не будут записываться.
	PTZ	Настройки управления поворотными камерами (РТZ) – выбор протоколов, адресов, скорости обмена данными…
	RS232	Настройки порта RS232 (применяется для подключения внешних устройств)
	Тур	Здесь можно настроить режим автоматического «листания» окон выбранных камер через заданный период
	CPU	Режим – настройки режимов – того, каких типов видеокамеры можно подключить к регистратору, только аналоговый режим / гибридный аналог + IP / только IP (изменения вступают в действие после перезагрузки).
	HDD (Жесткий диск)	Форматирование и настройка установленного диска Перед началом работы нужно отформатировать диск и выбрать для него <b>Чтен./Зап.</b> При форматировании все данные на диске стираются.
		Здесь можно создать пользователей, и группы пользователей, задать и изменить их пароли, настроить права
Управление	уч. запись	ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПИСЫВАЙТЕ И СОХРАНЯЙТЕ ВАШИ НОВЫЕ ПАРОЛИ, ЧТОБЫ НЕ ПОТЕРЯТЬ ДОСТУП К РЕГИСТРАТОРУ
лравление	Онлайн	Здесь будут видны пользователи, подключенные к регистратору по сети в данный момент
	Экран	Здесь можно задать общие настройки вывода изображения, и отрегулировать положение изображения в экране.
	Авто	Можно выбрать период автоматической перезагрузки системы и автоматического стирания старых записей. (регистратор предназначен для работы режиме 24/7/365, но для большей надежности работы рекомендуется настроить автоматическую перезагрузку раз в неделю)

	Сброс	Здесь можно сбросить все настройки на значения по-умолчанию
	Обновление	Обновление прошивки видеорегистратора производится с помощью файла прошивки находящегося в корневой директории подключенной к регистратору флешки (не рекомендуется обновлять прошивку, если все работает стабильно)
	Инфо	Общая информация о регистраторе
	Импорт/Эксп орт	Если у вас есть несколько одинаковых регистраторов, то, для экономии времени на настройку, в этом меню можно импортировать настройки одного из них и перенести на другой/другие.
	Данные о HDD	Информация об общем объеме и оставшемся свободном месте на жестком диске
Сведения	Бод	Информация о потоках, на каждом канале видео и объеме данных генерируемых каждым каналом на запись в час
	Журнал	Общий журнал событий. Возможна сортировка по дате и по типам событий.
	Версия	Информация о версии программного обеспечения регистратора
Выход		Сменить пользователя – «Выход» Подготовить регистратор к отключению - «Стоп» (затем отключить питание) Перезапустить регистратор «Перезапуск»

## 4.2 Запись

#### 4.2.1 Настройка записи

Установите параметры записи для канала наблюдения. При первом запуске система настроена на непрерывную запись в течение 24 часов. Выполните переход [Главное меню]> [Запись]> [Настр.Записи], чтобы задать необходимые параметры.

Примечание: В системе должен присутствовать хотя бы один жесткий диск с функцией чтения и записи

🕞 Записі	ь > Настр.Записи			×
Канал	1 V Pese	рв 🗌		
Длина	60 Мин. Пред	запись 5	Сек.	
Режим	О Расписание	Ручная 🔘	Стоп	
Неделя	Bce 🔻	Посто.	Обнар.	трев.
Период 1	00:00 - 24:00	) 😡		
Период 2	00:00 - 24:00			
Период З	00:00 - 24:00			
Период 4	00:00 - 24:00			
		Палее	OK	Отмена
		Далее	UK UK	отмена

Канал: Выберите номер канала из списка. Вы можете применить вариант "все каналы".

Длина: Установка длительности для каждого видео файла (по умолчанию - 60 мин.).

Предзапись: Запись в течение 1-30 секунд перед основной записью.

Расписание: Установите временной интервал для записи. Запись будет вестись только в установленное время. Тип записи: постоянная, обнаружение движения, по тревоге

Постоянная запись: Выполняется запись в штатном режиме в установленный период времени. Тип видеозаписи – "R".

Обнаружение: Срабатывает при "детекторе движения". Тип видеозаписи – "М".

#### 4.2.3 Воспроизведение

См. пункт 3.5.4.

#### 4.2.4 Резервное копирование (Архивация)

Вы можете сохранять резервные копии видео файлов на внешних носителях.

Примечание: Для резервного копирования и хранения файлов необходимо установить устройство для накопления и хранения данных. (подключить к USB-порту регистратора «флешку» или USB-диск).

Обнаружение: Определяет подключенное к DVR устройство для хранения данных.

Архив: Щелкните по кнопке резервного копирования, появится окно диалога. Вы можете вбирать сохраненный файл согласно типу, каналу и времени.

Стирание : Отформатировать устройство (все данные на подключенном устройстве будут стерты)

#### Стоп : Остановка архивации

/	-33	апись > Архивация		
	0	Имя (Тип)	Объем	С Обнар. Архив Прожиг Стирание Стоп
				Отмена

## 4.3 Тревога

#### 4.3.1 Детектор движения

Путь: Главное Меню-Тревога- Дет. Движения

Программный детектор движения позволяет обнаруживать в кадре движение (перемещение человека, животного или техники) и активировать ту или иную реакцию, например, начинать видеозапись.

👫 Тревога > Дет.	движения			×
Канал Чувствительность	1 ▼ средний ▼	Включить Область Установ.		
Период Вых. Тревога Канал записи Обход РТZ Сообщение Зуммер FTP	Установ. 12345 12345 Установ. 0	Интервал детекции Задержка реле 678 678 Пост запись ЕМАІL Написать Лог Мобильный отчет	2 Сек. 10 Сек. 10 Сек.	
	1	Далее ОК	Отмена	a

Канал: выберите канал для установки детектора движения (можно выбрать «Все», тогда настройки будут одинаковы для всех каналов).

Включить: Функция обнаружения движения включена.

Чувствительность: Предлагается на выбор шесть вариантов чувствительности.

**Область:** Войдите в установки и определите зоны. Зоны поделены на квадраты сеткой 22X18. Зеленые сегменты обозначают текущую зону курсора. Красные сегменты обозначают зоны детекции.

Черные сегменты - неохраняемые зоны. Для обозначения зоны охраны очертите площадь с помощью мыши.



**Период:** Детектор движения будет работать в установленный период времени. Возможен выбор запуска по дням недели, либо стандартные настройки на всю неделю. Каждый день можно поделить на четыре периода.

Отрезок								×
Пн								
✓ 00 : 00	- 24 :	00		C	00 :	00 - 2	24 : 00	]
00 : 00	- 24 :	00		C	00 :	00 - 2	4 : 00	]
0	3	6	9	12	15	18	21	24
Bc								
Пн								
Вт								
Ср								
Чт								
Πτ								
C6								
					_			
						0k	Отмен	a

**Интервал детекции:** Если в установленном интервале детектор движения сработает несколько раз, то активируется лишь 1 сигнал детекции (1 реакция на детектор).

Выход тревога: Выбор срабатывания тревожного выхода как реакции на детекцию

Канал записи: Выберите канал для записи (возможен выбор сразу нескольких каналов). Например, при обнаружении движения по 1й камере, может быть активирована запись по первой, по любой другой или сразу по нескольким.

Обход: Определите камеры, которые будут выводиться на экран при обнаружении движения по тому или иному каналу.

РТZ: Выбор реакции на детекцию поворотных камер – обход или предустановка

Пост запись: Продолжительность послезаписи по окончании срабатывания детектора движения.

Ниже можно активировать дополнительные реакции на детекцию движения:

Сообщение: Вывод сообщения «Детекция движения» на экран с указанием канала.

Зумер: Тревожный звук.

**FTP:** Отправка скриншота на FTP

EMAIL: Отправка скриншота по электронной почте

Написать лог: Запись в журнале событий об обнаружении движения

Мобильный отчет: оповещение на мобильный телефон (в разработке)

#### 4.3.2 Закрытие камеры

Путь: Главное Меню - Тревога- Закр. камеры

Интеллектуальный алгоритм видеорегистратора способен отследить закрытие видеокамеры и активировать ту или иную реакцию.



Настройка аналогична настройке детектора движения.

#### 4.3.3 Потеря видеосигнала

Сигнализация потери видеосигнала активируется в момент отключения или поломки видеокамеры.



Настройка аналогична настройке детектора движения.

#### 4.3.4 Вход

Настройка тревожных входов аналогична настройке детектора движения



#### 4.3.5 Вых. Тревога

Настройка работы тревожных выходов.

🚨 Глав	зное меню > Тре	вога			×
	🔹 Тревога > 1	Зых. Тр	евога	×	
Пот	Тип тревоги	Bce			
дет.	Расписание	0	•		
	Ручная				
	Стоп	0	0		
	Статус				
			OK	Отмена	
🐮 Hai	стройка выходні	ых датчі	иков		
				Отмена	

#### 4.3.6 Лог ошибок

Данное меню позволяет настроить реакции видеорегистратора на различные тревожные события, в частности неполадки жесткого диска.

🗖 Тревога > Лог ошибок	×
Тип события Включить	Отсутствуе₁▼
Сообщение Зуммер Мобильный отчет EMAIL	
	ОК Отмена

## 4.4 Настройка

Здесь осуществляется настройка основных параметров: Общие, Компрессия, Сеть, Сетевые службы, Дисплей, Тур (обход).

## 



Часовой пояс: Выбор часового пояса.

Системное время: Установка системного времени и даты.

Формат даты: Выбор формата отображения даты

Разделитель: Выбор разделителя элементов списка формата дат.

Формат времени: Формат отображения времени: 24-часовой или 12-часовой.

Язык: Выбор системного языка из списка.

HDD заполнен

Выбор реакции на заполнение диска

1) Остановка записи на жесткий диск при его полном заполнении.

2) Перезаписывать - замена старых файлов новыми при полном заполнении диска

DVR N. (Номер устройства для управления с ИК-пульта): не используется

Стандарт Видео: PAL/NTSC. (Россия – PAL)

Авто выход (Автоматический выход из системы): Время ожидания 0-60 сек. "0" - без ожидания. ЛВ (Переход на летнее время): Выберите эту опцию для автоматического перехода на летнее время. Имя устройства: выбор имени регистратора при подключении к нему по сети

#### 4.4.2 Компрессия

Основной поток – настройка на запись. Внешний поток – настройка для передачи видео по тонким каналам связи. (например через 3G-Интернет).

🖼 Настройка > Ко	мпрессия				×
Канал	1	-			
Сжатие	H.264	•	Внешний по	•	
Разрешение	AHD-M/720F	•	CIF	-	
Число кадров	25		12		
Тип компрессии	CBR	•	VBR	•	
Качество	Хорошо	-	нормально		
Битрейт (Kb/S)	3072	•	214	•	
I кадр интервал(S)	2	•	2	-	
Видео/Звук					
		Ļ	цалее (	0k	Отмена

Канал: Выбор номера канала. (для быстрой одинаковой настройки можно выбрать Все). Сжатие: Основной профиль кодека Н.264. (изменить нельзя)

Разрешение: Тип разрешения: AHD-H (1920x1080p) – только для Pro-AM / AHD-M (1280x720p) / AHD-L (960x576) / D1 (720x576). Режим AHD-NH (1080N) позволяет подключить AHD-H(1080p) видеокамеры к регистраторам серии Light-AM, но видеозапись будет вестись в ограниченно м разрешении 960\*1080. Частота кадров (скорость записи): PAL:1 кадр/сек~25 кадр/сек;

Тип компрессии: Вы можете выбрать между фиксированным потоком кодирования (CBR) и переменным потоком кодирования (VBR). При выборе переменного потока кодирования доступны 6 видов качества изображения. При выборе фиксированного потока – можно выбрать его фиксированное значение в разделе Битрейт.

( CBR – обеспечивает стабильное качество записи, VBR – более экономично расходует дисковое пространство)

**Битрейт:** Выставите значения кодированного потока, чтобы определить качество изображения. Чем выше битрейт, тем выше качество изображения.

**І кадр интервал**: период опорного кадра (кадра который записывается полностью, чем чаще – тем четче изображение).

#### 4.4.3 Сеть

🖫 Настройка > Се	ТЬ	2
Сетевая карта	Сетевая кар 🗖 Вкл. DHCP	
IP-адрес	192 . 168 . 1 . 10	
Маска подсети	255 . 255 . 255 . 0	
Шлюз	192 . 168 . 1 . 1	k
Первичный DNS	192 . 168 . 1 . 1	
Вторичный DNS	8 . 8 . 8 . 8	
Media Port	34567	
НТТР-порт	80	
Уск. загрузка		
Политика передачи	приоритет н 🔻	
	OK	Отмена

Сетевая карта: Выбор кабельного соединения (оставляем по умолчанию).

Вкл. DHCP (Автоматическое получение IP адреса): Получить IP адрес

Примечание: Сервер DHCP устанавливается заранее.

**IP адрес:** Установите IP адрес. По умолчанию: 192.168.1.10.

Маска подсети: Установите код маски подсети. По умолчанию: 255.255.255.0.

Шлюз: Установите шлюз по умолчанию. По умолчанию: 192.168.1.1.

Настройка DNS: Система имен доменов переводит доменные имена в IP адреса. IP адрес определяется провайдером сети. Для вступления в силу параметров сети необходима перезагрузка.

Media Port: по умолчанию 34567

НТТР-порт: по умолчанию 80

Ускоренная загрузка:

Политика передачи: выбор 3-х вариантов: самоадаптивно, приоритет на качество изображения или приоритет на скорость передачи

#### 4.4.4 Сетевые службы

Сервер		Сервер	информа		
PPPoE	Выбрать	Стоп	USER NA	E	
NTP	Выбрать	Стоп	time.nis	st.gov	
EMAIL	Выбрать	Стоп	satp.16	3.com	
1Р-фильтр	Выбрать	Стоп	0	0	
DONS	Выбрать	Вкл.	xqc1974	.3322.org	
FTP	Выбрать	Стоп	192.168	.0.135	
ARSP	Выбрать	Стоп	NRR. edvi	rddns.com	
Центр трево	П Выбрать	Стоп	AlareSe	rver	
UPNP	Выбрать	Стоп	80		
Beenpos. co	Выбрать	Стоп	ChinaNet	t	

#### Настройка РРРоЕ

PPPoE	×
ВКЛ.	-
Имя	USER NAME
Пароль	
Ір-адрес	0.0.0.0
	Ок Отмена

Введите имя пользователя и пароль, предоставляемый поставщиком услуг сети Интернет. Сохраните параметры и перезагрузите систему. DVR установит сетевое соединение PPPoE. IP адрес сменится на динамический, если операция была выполнена правильно.

После набора PPPoE определит и получит IP адрес в соответствующей строке меню. Используйте этот адрес для доступа к DVR.

Для настройки необходимо наличие сервера NTP.

**IP**: Введите IP адрес, установленный на NTP сервере.

Порт: По умолчанию: 123. Установка порта в соответствии с сервером NTP.

**Часовой пояс:** Лондон GMT+0, Берлин GMT +1, Каир GMT +2, Москва GMT +3, Нью Дели GMT +5, Бангкок GMT +7, Гонконг/Пекин GMT +8, Токио GMT +9, Сидней GMT +10, Гавайи GMT-10, Аляска GMT-9, Тихоокеанское время GMT-8, Зона зимнего времени США GMT-7, Средняя зона США GMT-6, Восточное время CША GMT-5, Атлантическое время GMT-4, Бразилия GMT-3, Атлантическое среднее время GMT-2.

**Время обновления:** Интервал обновления должен совпадать с интервалом NTP сервера. По умолчанию: 10 минут.

#### Настройка EMAIL

При активации сигнала тревоги на электронный адрес высылается соответствующая информация с фотографиями.

Вкл.	0	
Сервер SNTP	smtp.163.com	
Порт	25	
Требуется S	BL 🔲	
Имя	szhydvr@163.com	
Пароль	****	
Отправитель	szhydvr 0163.com	
Получатель	xqc00163.com	
Название	Alarn Message	

Сервер SMTP: Адрес сервера электронной почты (IP-адрес или доменное имя с соответствующими настройками DNS).

Порт: Номер порта интернет сервера.

SSL: Использование протокола SSL для входа в систему.

Имя пользователя: Имя пользователя на сервере электронной почты. Пароль: Пароль пользователя.

Отправитель: Адрес отправителя.

Получатель: Рассылка сообщений выбранным получателям при активации сигнала тревоги. Максимальное количество адресов – три.

Название: Выбор названия сообщения по вашему усмотрению.

#### Настройка IP фильтра:

- Составление списка доверенных лиц с их IP-адресами, которые могут получать доступ к DVR (поддержка до 64 IP адресов).

- Составление черного списка IP-адресов, соединение с DVR для которых закрыто. Поддерживается до 64 IP адресов.

Примечание: В случае одновременного попадания IP-адреса в черный и белый список, приоритетным будет черный список.

1Р-ф	ильтр
Вкл. Типоп	ранич
0.	0.0.0 Добавить
Индекс	Запрещенный ІР
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
	Удалить Ок Отмена

#### DDNS

**Локальное доменное имя** : Введите зарегистрированное DDNS имя.

**Имя пользователя** : Введите зарегистрированную DDNS учетную запись. **Пароль** : Введите зарегистрированный DDNS пароль.

Тип DDNS	DYNDNS
Вкл.	
Имя	sq5302855
Пароль	*****
Имя домена	songqi1987.dyndns-free.com
	Регистраци

Настройка FTP: Протокол FTP доступен в случае активации сигнала тревоги, видеозаписей или снимков, сделанных по сигналу тревоги. Видеозапись и снимки хранятся на FTP сервере.

Вкл.			
IP-адрес с	<b>1</b> 92.168	.0.135	
Порт	21		
Имя	USER NA	NISC.	
Пароль			Аноним
Макс. разы	лер ф	128	
Имя	Itile pa	fh	

**Включить:** Используйте функцию "Включить", чтобы открыть все функции. **IP Сервер:** IP адрес для FTP сервера

Порт: Доменный порт FTP, по умолчанию: 21

Имя пользователя: Имя пользователя для FTP

Пароль: Пароль пользователя

Макс. размер файла: Макс. размер для загружаемых файлов, по умолчанию: 128 Мб. Имя каталога: Имя папки, для загрузки файла.

UPNP		×
Вкл.		
НТТР <b>-порт</b>	80	
ТСР- <b>порт</b>	10000	
Порт наблю,	<b>q-</b> \$ <u>34599</u>	

Убедитесь в том, что на маршрутизаторе включена функция UPNP. Включить: Используйте для открытия всех функций.

**HTTP:** При использовании IE необходимо добавить номер порта, полученного от маршрутизатора. **TCP:** При использовании CMS необходимо добавить номер порта, полученного от маршрутизатора **Мониторинг при помощи мобильного телефона**: Для мобильного доступа к устройству необходимо добавить номер порта, полученного от маршрутизатора.

#### ARSP



Установите имя пользователя.

#### 4.4.5 Дисплей

Установите параметры вывода видео.

Интерфейс: В режиме локального просмотра включает:

отображение времени, имя канала, статус записи, сигнала тревоги, анти-мерцание, инф. о потоке Вывод в режиме кодирования: В режиме сетевого наблюдения и просмотра видео файлов включает название канала, отображение времени, статус записи, сигнала тревоги, информацию по битрейту, прозрачность и зону покрытия.

Настройка	> дисплей 🛛 🔀
Имя канала	Установ
Время	О Имя канала
Статус записи	Статус сигн.
Anti-джиттера	
Прозрачность	255
Разрешение	1280*1024 -
канал	
Регион	Установ.
	1234
Время	🗸 Имя канала 🔽 Установ.
	ОК Отмена

**Имя канала (Установ.):** Используйте кнопку установки для изменения названия канала (поддержка до 25 букв). **Отображение времени**: Отображение системной информации и времени в окне наблюдения.

Имя канала: Отображение системного номера канала в окне наблюдения.

Статус Записи: Отображение системного статуса записи в окне наблюдения.

Статус тревоги: Отображение статуса сигнала тревоги в окне наблюдения.

Анти-мерцание: активация режима подавления мерцания при наблюдении в помещении.

Прозрачность: Установление прозрачности заднего фона. Значения в пределах 128~255.

Разрешение: Настройка разрешения экрана.

Канал: Выбор канала для настройки зоны приватности.

**Регион**: Используйте кнопку настройки зоны приватности и выделите мышкой приватную зону (она станет черной и не будет отображаться и записываться).

#### 4.4.6 PTZ

При наличии подключенных поворотных (РТZ) настройте соответствующие протоколы, и скорости обмена данными.

💁 Настройка	> PTZ						×
Кацал	Устройство	PTZ	Устройств	o RS4	185		
Протокол	PELCOD	F	NONE	-			
Адрес	1	Ť.	1				
Бод	2400	•	9600	-			
Бит данных	8	•	8	•			
Стоповый бит	1		1	•			
Четность	Нет		Нет				
					DК	Отм	иена

#### 4.4.7 RS-232

Настройте режимы соединения с внешними устройствами.



#### 4.4.8 Typ

Настройка патрулирования («листания» изображений на экране). Значок означает, что активирован режим патрулирования. В режиме патрулирования вывод изображения возможен в разных комбинациях с заданным интервалом времени. Выбранные камеры будут выводиться на монитор по очереди.

Включ. обзор Интервал детекции Вид 1 Вид 4 При тревоге	С 5 1234 1	
Интервал детекции Конец возврат	5Сек.	
		k
		ОК Отмена

Интервал: Установите интервал патрулирования (5-120 секунд).

Возврат после завершения тревоги: Возврат к многооконному режиму после завершения тревоги. Примечание : значки включения/выключения режима патрулирования.

#### 4.4.9 CPU

Настройте режим работы видеорегистратора в соответствии с подключаемыми камерами.

-**P	ежим					×
	мес	тный		IP		
AHD	H/1080P	AHDNH/1080N	1080P	960P	3M	5M
	8					
		8				
	4		4			
			8			
				16		
						4
					4	
		0				
Восп	роизведе	ение каналов: 8				
Макс	имально	е число просмо	тр: 8			
				C	K	Отмена

Инструкция по подключению и настройке IP-камер на www.bestdvr.ru

#### 4.5 Управление Главное меню > Управление Главное меню > Управление Уч.Запись Уч.Запись Онлайн Экран Сброс Обновление Инфо Унострание Обновление Обновление Отмена

### 4.5.1 HDD (Управление жестким диском)

В меню отображается текущая информация о состоянии жесткого диска: номер жесткого диска,

статус и общая емкость. Доступны следующие действия: выбор статуса **чтения/записи** (для обычной работы выберете этот статус). или только чтения, резервный (для регистраторов с несколькими дисками). Выберите жесткий диск и щелкните левой кнопкой мыши, чтобы выполнить операцию.



#### 4.5.2 Учетная запись

Учетная запись определяет возможности действий пользователя в системе.

Примечание:

1. Максимальная длина имени учетной записи не должна превышать 12 знаков без пробелов. Допустимые символы: буквы/ цифры/ подчеркивание/ тире/ точка.

 Количество пользователей или групп пользователей неограниченно. Вы можете добавлять и удалять группы пользователей согласно идентификатору пользователя.

Заводские настройки: user/admin. Возможность добавления группы. Пользователь может устанавливать права доступа для своей группы.

3. Управление пользователями включает: группу/пользователя. Имя пользователя и название группы не должны совпадать. Пользователь может входить только в одну группу.



**Примечание:** Пользователь admin обладает правом изменения паролей всех пользователей.

**Добавление пользователя:** Добавление нового пользователя в группу и определение прав доступа.

Войдите в меню интерфейса и введите имя пользователя и пароль. Выберите группу и установите

необходимые настройки. Не рекомендуется давать расширенные права доступа всем пользователям.

**Добавить Группу:** Добавление пользователя в группу и установление прав доступа. Предоставляется следующие типы прав доступа на выбор: выключение оборудования, слежение в режиме реального

времени, просмотр видео, настройка параметров записи, резервное копирование файлов и т.д.



#### 4.5.3 Пользователи online

Информация о пользователях сети содержится в локальных настройках DVR. При необходимости можно выбрать онлайн пользователя и разорвать соединение. Пользователь вновь сможет подключиться к системе только после ее перезапуска.



#### 4.5.4 Авто

Установка автоматических настроек системы в указанное время (автоперезагрузка, автоудаление файлов). Рекомендуется использовать автоматическую еженедельную перезагрузку для повышения стабильности работы регистратора.



#### 4.5.5 Сброс (Возврат к заводским настройкам)

Пользователь может вернуться к заводским настройкам по умолчанию выбрав все или отдельные настройки.



#### 4.5.6 Обновление

🚽 Глав	зное меню > Управление	
H	Обновление > Обновление	
Ç Aı	Обновление с USB Расположение Обновить файл	<b>•</b>
Импор	Обновить	Отмена
📤 Об	новление ПО	0
		Отмена

Подключите к регистратору «флешку» с прошивкой

Расположение: Выберите USB-порт.

Обновление файлов: Выберите файл для обновления.

#### 4.5.7 Информация об устройстве

Удобный просмотр основной информации интерфейса устройства: входы и выходы аудио/видео, Сигнализации. (могут отличаться в зависимости от модификации.)

	Главное меню > Управление		×
	🚡 Управление > Инфо		
145	Аудио вход Тревожный вход Тревожный выход Тип пульта ДУ тип панели Максимальная воспроизведения По умолчанию воспроизведение	4 0 0 General ▼ 4 →	
ſ	f	ОК Отмена	

## 4.6 Сведения

#### 4.6.1 Данные о HDD (информация о состоянии жесткого диска)

Отображает состояние жесткого диска: тип, емкость, оставшееся место, время записи и т.д.



#### 4.6.2 Бод (Скорость передачи данных)

В режиме реального времени выводится скорость передачи данных (потока кб/с) и скорость записи данных на жесткий диск (Мб/ч).

📢 Све,	дения > Е	бод	× * * * * *
Канал	Kb/S	MB/H	
1	41	9	
2	40	8	
3	39	8	
4	39	8	
			<b>N</b>
			Отмена

#### 4.6.3 Журнал

Журнал содержит информацию о проделанных с регистратором операциях: конфигурация системы, функционирование системы, управление данными, управление пользователями, файлами и т. д. Определите интервал времени для просмотра записей журнала и воспользуйтесь кнопкой поиска, информация будет выведена в виде списка. Для перемещения по списку используйте клавиши Page up или Page down. Используйте delete, чтобы очистить журнал.



#### 4.6.4 Версия

Вывод основной информации об установленном оборудовании, версии программы и т. д.

2	Сведения > В	ерсия		2
Ĩ	Канал записи	4		
	Система	V4.02.R11.70000117.12201.140700		
	Дата сборки	2015.07.15 10:04:53		
	MAC	0012127ce4d0		
	Серийный номер	8807ab636e045499		
	Статус	156		
	Nat статус	Зондирование DNS		
	Nat код статуса	0:/0		
			ОК	

## 5. ТЕХНОЛОГИЯ «ОБЛАЧНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ»

Данная технология позволяет просто подключиться к вашему регистратору через интернет для доступа к трансляции с камер и архивным записям по серийному номеру регистратора.

Внимание! Чтобы получить доступ к регистратору через данный «облачный» сервис необходимо, чтобы регистратор был подключен к глобальной сети Интернет.

Для подключения регистратора к Интернет обратитесь к системному администратору илиспециалисту по сетям.

В главное меню – сведения – версия вы сможете посмотреть – подключен ли видеорегистратор к Интернет или нет.



#### Не подключен

#### Подключен

После того как вы подключили регистратор к Интернету зайдите на http://xmeye.net

В этот сервис можно войти двумя способами: как Пользователь или как Устройство

myeye	
но прошивках выпущенных после за сентлори зате серииные помера увеличены с 12 бит до 16	
	Предпросмотр
	Логин Имя пользователя или Пароль
	Проверка 7970 Запомнить меня
	Войти Путеводител Нажмите "Путеводитель", если Вы впервые на сайте
	Регистрация Скачать Восстановить пароль

### Вход «Пользователь»

Необходимо зарегистрироваться, затем войти. Вы увидите интерфейс:

Мои устройства 🗄 Управление устройством 🗄 Данные пользователя 🗄 Выйти
В разделе "Мои устройства" вы можете изменить конфигурацию системы и перейти к просмотру видео Пожалуйста, дождитесь окончания автоматической установки компонента системы на ваш компьютер. Установка может занять несколько минут.

Для добавления регистратора нужно выбрать «Управление устройством», «Добавить».

Появится меню, в котором нужно будет ввести серийные номер регистратора (*Серийный номер см. Главное меню – Сведения – Версия),* имя устройства – произвольно, логин и пароль пользователя прописанного на этом регистраторе. (по умолчанию admin, нет пароля)

Серийный номер		
Имя устройства		
Логин	admin	(по умолчанию "admin")
Пароль		(по умолчанию нет пароля)
	ОК Отмена	

Серийный номер см. Главное меню – Сведения - Версия



Во вкладке «Мои устройства» появится ваш регистратор и по щелчку по нему можно будет наблюдать трансляцию видео с камер, просмотр архива...

# <u>Используя вход «Пользователь» вы можете добавить в «Мои устройства» несколько регистраторов и быстро переключаться между ними.</u>

Вход «Устройство»

Если у вас всего один видеорегистратор и вы не хотите регистрироваться как пользователь, можете войти в «облачный» <u>http://www.xmeye.net/</u> как «Устройство». Во вкладке ID введите серийный номер регистратора (*Серийный номер см. Главное меню* – *Сведения* – *Версия*), код проверки и вы получите доступ к вашему регистратору.

Более подробные	инструкции в	зы найдете на	сайте	http://xmeye.r	<u>1et</u> .
-----------------	--------------	---------------	-------	----------------	--------------

Данный «Облачный» сервис предоставляется независимым сайтом <u>http://xmeye.net</u>, BestDVR лишь рекомендует данную технологию для доступа к вашей системе видеонаблюдения и не несет ответственности за ее работоспособность.

ID		серві
Проверка	6067	

## 6 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО СЕТИ

### 6.1 Прямое подключение через браузер

Для прямого подключения через браузер можно использовать любой браузер, поддерживающий ActiveX, лучше всего использовать Internet Explorer (тм Microsoft) любой версии.

После подключения к сети Интернет откройте браузер для удаленного контроля DVR

Установите ActiveX (файл IE Plug....exe, его можно найти на CD-диске) и следуйте инструкциям автоматического установщика.

Подключитесь к регистратору, введя его IP адрес в адресной строке браузера.

Введите имя пользователя и пароль. По умолчанию имя: admin, пароль отсутствует. После авторизации будет предложено выбрать тип потока трансляции видео. Выберите дополнительный (экстра) поток, если у вас «узкий» канал связи или основной поток для получения изображения высокого качества, если у вас быстрый канал связи.

## 6.2 Подключение через CMS

В комплекте с регистратором на CD-диске идет ПО CMS (Central Monitoring Station) которое позволяет удаленно (по локальной сети или через интернет одновременно подключаться к нескольким регистраторам серий BestDVR- Light-AM/Pro-AM.

Шаг 1. Установите ПО CMS на ваш компьютер (Windows based)

Шаг 2. После запуска ПО добавьте ваш регистратор [System] > [Device Manager] > [Add zone/device]

Шаг 3 Повторите действия для добавления других регистраторов

Более подробные инструкции по CMS - на сайте <u>www.bestdvr.ru</u>



## 7 ПОДДЕРЖКА

### 7.1 Часто задаваемые вопросы

Когда вы встречаете вопросы, которых вы не найдете в этом списке, свяжитесь с сервисным центром в вашем регионе или позвоните по бесплатному телефону службы технической поддержки BestDVR: 8-800-555-13-22. Звонки с любых телефонов на территории России бесплатны.

1. Вопрос: При включении видеорегистратор не работает.

Ответ: Возможны следующие причины:

- 1. Неправильное напряжение входного питания.
- 2. Плохой контакт кабеля питания.
- 3. Выход из строя выключателя питания.
- 4. Ошибка обновления программы.
- 5. Повреждение жесткого диска или проблема кабелей жесткого диска.
- 6. Неисправность кнопок или выключателей передней панели.
- 7. Выход из строя материнской платы видеорегистратора.

2. Вопрос: После запуска через несколько минут цифрового видеорегистратор автоматически перезагружается или часто зависает.

Ответ: Возможны следующие причины:

- 1. Нестабильное или слишком низкое входное напряжение.
- 2. Плохая дорожка жесткого диска или повреждение кабелей жесткого диска.
- 3. Нехватка мощности питания переключателя.
- 4. Нестабильный видеосигнал.
- 5. Плохое теплорассеяние, например, слишком много пыли на процессоре.
- 6. Неисправность процессора цифрового видеорегистратора.

3. Вопрос: После запуска видеорегистратора жесткий диск не найден.

Ответ: Возможны следующие причины:

- 1. Кабель питания жесткого диска не подключен.
- 2. Повреждение кабеля жесткого диска.
- 3. Выход из строя жесткого диска.
- 4. Повреждение порта материнской платы SATA.

4. Вопрос: Нет выхода видео от одного канала, многих каналов, всех каналов.

Ответ: Возможны следующие причины:

- 1. Несовместимость программы, нужно обновить прошивку.
- 2. Яркость изображения «0».
- 3. Нет или слабый сигнал видеовыхода.
- 4. Установлена защита канала или зона приватности на весь экран.
- 5. Неисправность процессора цифрового видеорегистратора.

5. Вопрос: Проблема изображения в реальном времени. Например, серьезные искажения цвета и яркости видеоизображения.

Ответ: Возможны следующие причины:

- 1. Видеовыход видеорегистратора не соответствует формату видеовхода монитора.
- 2. Слишком большое расстояние передачи видео или высокое затухание линии видео.
- 3. Неправильная установка цвета и яркости цифрового видеорегистратора.

6. Вопрос: При локальном воспроизведении видео не найдено.

- Ответ: Возможны следующие причины:
- 1. Не соединен дата-кабель или кабель питания жесткого диска.
- 2. Выход из строя жесткого диска.
- 3. Обновленная программа, отличается от оригинальной программной файловой системы.
- 4. Нужные видеозаписи уже стерты.

#### 7. Вопрос: При локальном поиске видео виден белый экран.

Ответ: Возможны следующие причины:

1. Слишком низкое качество изображения.

2. Ошибка чтения данных программы, очень низкая скорость передачи, при воспроизведении мозаики на полном экране. Обычно этот дефект исчезает после перезагрузки.

3. Ошибка кабеля данных или перемычки жесткого диска.

4. Неисправность жесткого диска.

5. Неисправность процессора видеорегистратора.

#### 8. Вопрос: Нет звука при видеонаблюдении.

Ответ: Возможны следующие причины:

- 1. Не активный звукосниматель.
- 2. Не активна акустика.
- 3. Повреждение аудио-кабеля или его соединения.
- 4. Неисправность процессора видеорегистратора.

9. Вопрос: Наличие звука при видеонаблюдении, но нет звука при воспроизведении.

Ответ: Возможны следующие причины:

1. Проблема установки: опция аудио не включена.

2. Соответствующий канал не подключен к видео, при возникновении синего экрана изображения,

воспроизведение будет с перебоями.

10. Вопрос: неправильная индикация времени

- Ответ: Возможны следующие причины:
- 1. Ошибка установки.

2. Плохой контакт батареи-аккумулятора на материнской плате или ее низкое напряжение.

11. Вопрос: Детекция движения не действует.

Ответ: Возможны следующие причины:

- 1. Неправильная установка участка времени.
- 2. Не соответствует установка зоны мобильного детектирования.
- 3. Слишком низкая чувствительность.

**12. Вопрос**: Невозможно получить доступ к терминалу клиента или WEB.

Ответ: Возможны следующие причины:

1. Невозможность установки терминала клиента из-за использования устаревшей версии операционной системы Windows. Рекомендуется обновить операционную систему.

- 2. Блок управления ActiveX заблокирован.
- 3. Установлена версия ниже DX 8.1. Требуется обновить драйвер видеокарты или саму видеокарту.
- 4. Неисправность сетевого соединения.
- 5. Проблема настройки сети.
- 6. Неправильное имя пользователя и пароль.

7. Версия терминала клиента не соответствует версией программы цифрового видеорегистратора.

13. Вопрос: при веб-просмотре изображении или воспроизведении файлов видеозаписи, есть мозаики или нет изображения.

Ответ: Возможны следующие причины:

- 1. Плохая работа сети.
- 2. Ресурс терминала клиента ограничен.

3. В опции настройки сети цифрового видеорегистратора выбран режим группового воспроизведения. В этом случае в режиме группового воспроизведения на мониторе будет включено слишком много видеоизображений.

- 4. В локальном устройстве установлено прикрытие зоны или защита канала.
- 5. У всех пользователей нет права видеонаблюдения.
- 6. Плохое изображение в реальном времени, выходящее из самого видеорегистратора.

14. Вопрос: Нестабильное сетевое соединение.

Ответ: Возможны следующие причины:

- 1. Нестабильная сеть.
- 2. Конфликт IP-адресов.
- 3. Конфликт МАС-адресов.
- 4. Неисправна сетевая карта компьютера или видеорегистратора.

15. Вопрос: Ошибка записи/резервного копирования USB.

Ответ: Возможны следующие причины:

1. Слишком большой объем данных, процессор слишком долго просчитывает большие ресурсы. В этом случае остановите видеозапись, а затем снова включите резервное копирование.

2. Объем данных превышает емкость устройства для резервного копирования.

3. Устройство для резервного копирования несовместимо с видеорегистратором.

4. Устройство для резервного копирования повреждено.

16. Вопрос: Чрезмерно яркое изображение.

Ответ: Возможны следующие причины:

1. Плохое качество видеокамеры.

2. Встречное освещение объекта.

3. Неисправность диафрагмы объектива.

Эти причины могут вызвать слишком высокий по яркости сигнал видео.

17. Вопрос: Невозможно воспроизвести скачанный файл.

Ответ: Возможны следующие причины:

1. Не установлен видеоплеер.

2. Не установлена программа видеографики версии DX 8.1 и выше.

3. После преобразования на формат AVI, при воспроизведении файла на MEDIA PLAYER, в компьютере не установлен программа DivX503Bundle.exe.

4. Операционная система Windows XP требует установить программы DivX503Bundle.exe и ffdshow- 2004 1012.exe.

18. Вопрос: Забыли высший пароль операции местного меню или сетевой пароль

Ответ: Возможны следующие действия:

Свяжитесь с сервисным центром в вашем регионе или позвоните по бесплатному телефону службы технической поддержки BestDVR: : 8-800-555-13-22.

## 7.2 Обслуживание

□ Убирайте пыль, которая после отсыревания может вызвать короткое замыкание, влиять на нормальную работу видеорегистратора, и даже повредить его.

□ Для обеспечения длительной и стабильной работы видеорегистратора, нужно регулярно кистью удалить пыль на материнской плате, контактной площадке, вентиляторе корпуса, и на корпусе.

□ Обеспечьте заземление видеорегистратора во избежание помех видео и аудиосигнала, и

□ одновременно во избежание повреждения видеорегистратора из-за статического электричества или индуктированного напряжения.

□ Не проводите «горячее» подключение линий аудио и видеосигнала, а также порта RS-485. На разъемах видеовыхода (Video Out) видеорегистратора по возможности не используйте телевизоры вместо мониторов, в ином случае легко повредить цепь видеовыхода видеорегистратора.

□ При выключении видеорегистратора, не выключайте питание «на горячую». Необходимо

проводить полную процедуру выключения устройства через меню управления. В крайнем случае можно нажать кнопку выключения на передней панели и удерживать более 3 секунд, чтобы видеорегистратор автоматически выключил питание. Таким образом, вы сохраните жесткий диск от повреждений.

□ Видеорегистратор должен работать вдали от источников тепла и не должен эксплуатироваться в помещение с высокой температурой.

🗆 Обеспечьте хорошую вентиляцию видеорегистратора.

□ Периодически проводите проверку операционной системы и техническое обслуживание видеорегистратора.

## 7.3 Приложения

## Приложение 1. Управление мышью

Действие	Функция
Двойной щелчок левой	Просмотр файла из списка.
кнопкой	Масштабирование изображения при просмотре видео.
	Открытие полноэкранного режима - двойной щелчок мыши
	по каналу. Для возврата к многооконному просмотру,
	повторный двойной щелчок
Щелчок левой кнопкой	Выбор действия в меню
	-
Щелчок правой	Вызов всплывающего контекстного меню в режиме
кнопкой	просмотра
	Выполнение действий в контекстном меню
Колесо прокрутки	Используется для изменения числовых настроек
	Переключение между вкладками в общем окне
	Перемещение в списке вверх/вниз
Перемещение курсора	Настройка зоны детектора движения
с нажатием	Настройка зоны покрытия

## Приложение 2. Технические характеристики

Серия	Гибридные регистраторы серии Light-AM (AHD720p/IPc/960h)				
Модель	BestDVR-400 Light- AM	BestDVR-800 Light-AM	BestDVR-1600 Light-AM		
Видеовходы	4 BNC	8 BNC	16 BNC		
Режимы	DVR- 4*AHD720p/4*960h NVR- 4*IPc1080p/8*IPc720p Hybrid- 2*AHD720p+2*IPc720p	DVR:8*720P/8*960H NVR:2*1080P+2*720P/8*720P Hybrid:4*720P(AHD)+4*720P(IPC)	DVR:16*720P/16*960H NVR:4*1080P/8*720P/1*1080P+8*720P Hybrid:8*720P(AHD)+8*720P(IPC)		
Видеовыходы	VGA, HDMI (1920*1080p)	VGA, HDMI (1920*1080p)	VGA, HDMI (1920*1080p)		
Сквозные	Сквозные		-		
Формат сжатия	Формат сжатия Н.264 Н.264		H.264		
Аудиовход/выход	иовход/выход 4/1 4/1		6/1		
Разрешение и скорость записи	Разрешение и 1280*720р / 25к/сек 1280*720р / 25к/сек скорость записи по всем каналам по всем каналам		1280*720р / 25к/сек по всем каналам		
Качество видео (bitrate на канал)32kbps - 4096kbps32kbps - 4096kbps		32kbps - 4096kbps			
Dualstream	есть	есть	есть		
Синхронное 4 воспоизведение канала(720р)*25к/сек 8 каналов(720р)*25к/сек		4 канала(720р)*25к/сек			
Диски, максимум	1 SATA * 6Tb	1 SATA * 6Tb	2 SATA * 6Tb		
Примерное время записи	2-3 недели постоянной записи, до 2-х месяцев по детектору	1-2 недели постоянной записи, до месяца по детектору	1-2 недели постоянной записи, до месяца по детектору		
Сетевой интерфейс	RJ45	RJ45	RJ45		
USB порты	2 USB 2.0	2 USB 2.0	2 USB 2.0		
E-SATA	-	-	-		
Трев. Входы/Выходы	-	-	4/1		
СМS + WEB, трансляция, просмотр и скачивание записей, настройка СMS + WEB, трансляция, просмотр и скачивание записей настройка		CMS + WEB, трансляция, просмотр и скачивание записей, настройка	CMS + WEB, трансляция, просмотр и скачивание записей, настройка		
Р2Р подсключение со смартфона	да iOS, Android, быстрое подключение по QR- коду в меню	да iOS, Android, быстрое подключение по QR- коду в меню	да iOS, Android, быстрое подключение по QR- коду в меню		
Питание	12В/2А (БП в комплекте)	12В/2А (БП в комплекте)	12В/5А (БП в комплекте)		
Размеры	248*213*45мм	248*213*45мм	370*300*72мм		
Вес 2кг 2кг 2,55кг		2,55кг			

Серия	Гибридные регистраторы серии Pro-AM (AHD1080p/IPc/960h)					
Модель	BestDVR-400 Pro-AM	BestDVR-800 Pro-AM	BestDVR-1600 Pro-AM	BestDVR-1600 Pro-AM		
Видеовходы	4 BNC	8 BNC	16 BNC	16 BNC		
Режимы	DVR:4*1080P/4*960h NVR:4*1080P/16*960P/4*3M/4*5 M Hybrid:4*1080P(AHD)+4*1080P(I PC)	DVR:8*1080P/8*960h NVR:8*1080P/16*960P/4*3M/4* 5M Hybrid:4*1080P(AHD)+4*1080	DVR- 16*AHD1080p/16*960h <b>NVR-</b> 8*1080P+8*960H,8*3M,8* 5M <b>Hybrid-</b> 8*AHD1080p+8*IPc1080p	DVR- 16*AHD1080p/16*960h <b>NVR-</b> 8*1080P+8*960H,8*3M,8* 5M <b>Hybrid-</b> 8*AHD1080p+8*IPc1080p		
Видеовыходы	VGA, HDMI (1920*1080p)	VGA, HDMI (1920*1080p)	VGA, HDMI (1920*1080p)	VGA, HDMI (1920*1080p)		
Сквозные	-	-	-	-		
Формат сжатия	H.264	H.264	H.264	H.264		
Аудиовход/вых од	4/1	4/1	16/1	16/1		
Разрешение и скорость записи	1920*1080р / 25к/сек по всем каналам	1920*1080р / 15к/сек по всем каналам	1920*1080р / 15к/сек по всем каналам	1920*1080р / 15к/сек по всем каналам		
Качество видео (bitrate на канал)	32kbps - 4096kbps	32kbps - 4096kbps	32kbps - 4096kbps	32kbps - 4096kbps		
Dualstream	есть	есть	есть	есть		
Синхронное воспоизведени е	4 канала(1080р)*25к/сек	8 каналов(1080р)*15к/сек	16 каналов(1080р)*15к/сек	16 каналов(1080р)*15к/сек		
Диски, максимум	1 SATA * 6Tb	1 SATA * 6Tb	2 SATA * 6Tb	8 SATA * 6Tb		
Примерное время записи	1-2 недели постоянной записи, до месяца по детектору	1-2 недели постоянной записи, до месяца по детектору	1-2 недели постоянной записи, до месяца по детектору	1-2 недели постоянной записи, до месяца по детектору		
Сетевой интерфейс	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45		
USB порты	2 USB 2.0	2 USB 2.0	2 USB 2.0	2 USB 2.0		
E-SATA	-	-	-	-		
Трев. Входы/Выходы	-	-	4/1	16/1		
Работа по сети	CMS + WEB, трансляция, просмотр и скачивание записей, настройка	CMS + WEB, трансляция, просмотр и скачивание записей, настройка	CMS + WEB, трансляция, просмотр и скачивание записей, настройка	CMS + WEB, трансляция, просмотр и скачивание записей, настройка		
Р2Р подсключение со смартфона	да iOS, Android, быстрое подключение по QR- коду в меню	да iOS, Android, быстрое подключение по QR- коду в меню	да iOS, Android, быстрое подключение по QR- коду в меню	да iOS, Android, быстрое подключение по QR- коду в меню		
Питание	12В/2А (БП в комплекте)	12В/2А (БП в комплекте)	12В/5А (БП в комплекте)	12В/5А (БП в комплекте)		
Размеры	248*213*45мм	248*213*45мм	370*300*72мм	440*445*90мм		
Bec	2кг	2кг	2,55кг	7кг		

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- BestDVR-Серий Light-AM & Pro-AM являются сложными электронными устройствами. Не роняйте и предохраняйте от ударов.

- Держите BestDVR-Cep Light-AM & Pro-AM вдали от сильного электромагнитного излучения. Источником такого излучения могут стать сильные магниты или электродвигатели, антенны радиопередатчиков. Также не рекомендуется укладка проводов комплекса вблизи проводки 220В.

- Не подвергайте BestDVR-Cep Light-AM & Pro-AM воздействию высоких температур или прямых солнечных лучей.

- Не подвергайте HDD воздействию сильного электромагнитного поля. Не держите его в местах с возможностью накопления электростатического заряда, в противном случае данные могут быть утеряны.

- В случае перегрева видеорегистратора, появления дыма или запаха при зарядке немедленно отключите его, в том числе и от источника питания во избежание риска пожара.

- Держите BestDVR-Cep Light-AM & Pro-AM вне доступа детей, так как кабель питания может привести к

случайному удушению или поражению ребёнка электрическим током.

- Храните это изделие в прохладном, сухом и непыльном месте.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев со дня продажи, но не более 15 месяцев с даты изготовления, при соблюдении условий хранения и эксплуатации.

Примечание: Работа аппаратуры гарантируется в условиях нормальной электромагнитной обстановки. Гарантия не распространяется на изделие:

- имеющее механические повреждения, следы вскрытия или неквалифицированного ремонта;

- вышедшее из строя в результате нарушения условий эксплуатации;

- вышедшее из строя в результате воздействия непреодолимых сил (природных явлений, стихийных бедствий, аварий в бортовой сети автомобиля и т.п.).

Гарантия не распространяется на аксессуары (кронштейны, зарядные устройства и т.д.).

Внимание! Гарантийный ремонт осуществляется при наличии фирменного гарантийного талона и серийного номера на изделии.

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: серийного номера изделия, даты продажи, подписи и печати фирмы-продавца, а также подписи покупателя.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛЛОН

N⁰	Наименование изделия	Количество	Серийный
п.п.			номер
1		1	

М.П.

Подпись Продавца

Дата продажи

Подпись Покупателя

Телефон горячей линии : 8-800-555-13-22, бесплатно по РФ. Контакты сервисных центров смотрите на сайте <u>http://www.BestDVR.ru</u>

Производитель собой право оставляет за вносить В обеспечение конструкцию, комплектацию и программное изменения, не описанные данном руководстве В И не снижающие потребительских качеств товара.