

Подключение датчика к прибору «Норду GSM»

Проводной датчик температуры подключается к «Норду GSM» к группе клемм «Считыватель», которая расположена с левого края линейки клемм прибора. Черный и красный провода, идущие от датчика, должны быть скручены вместе и подключены к клемме «GND», а желтый – к клемме «DATA» – так, как показано на картинке ниже.



Если нужно подключить несколько проводных датчиков температуры, то все они должны подключаться так же – параллельно друг другу.

К беспроводному датчику температуры СН-Цельсий можно подключить проводной.